

DE

Fittings 3F

Original Betriebs- und Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1 Allgemeines | 3 |
| 1.1 Einleitung..... | 3 |
| 1.2 Warnhinweise | 3 |
| 1.3 Besondere Gefahren | 3 |
| 1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise | 3 |
| 1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| 1.6 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung | 3 |
| 2 Herstellerangaben | 4 |
| 2.1 Beschreibung | 4 |
| 2.2 Transport und Lagerung | 4 |
| 3 Technische Daten | 4 |
| 3.1 Abmessungen..... | 4 |
| 3.2 Betriebsmedium | 4 |
| 3.3 Drucknutzungstabelle | 4 |
| 4 Montage und Bedienung | 4 |
| 4.1 Montagehinweise | 4 |
| 4.2 Benötigtes Werkzeug | 4 |
| 4.3 Gewindeseite anschließen | 5 |
| 4.4 Tabelle für Drehmomente | 5 |
| 4.5 Befestigungsmöglichkeiten..... | 5 |
| 5 Inbetriebnahme..... | 5 |
| 6 Wartung | 5 |
| 7 Entsorgung | 5 |
| 8 Rücksendung..... | 5 |
| 9 Fehlersuche / Störungsbehebung | 5 |
| 10 Herstellererklärung | 6 |
| 11 Kontakt..... | 6 |






1. Allgemeines

1.1 Einleitung

- Diese Anleitung gilt für Fittings der Serie 3F, im Weiteren auch Fittings genannt.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig vor Anwendung unserer Produkte, um Verletzungen, Sachschäden und Funktionsstörungen zu vermeiden!
- Die Anleitung zum späteren Nachschlagen ablegen oder speichern.
- Alle Rechte wie Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte werden ausdrücklich vorbehalten.

1.2 Warnhinweise

- Warnhinweise sind immer mit einem Signalwort gekennzeichnet. Folgende Signalwörter bzw. Gefährdungsstufen werden eingesetzt:

| | |
|---|--|
|  | Gefahr: Führt bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod. Hoher Risikograd der Gefährdung. |
|  | Warnung: Kann bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Mittlerer Risikograd der Gefährdung. |
|  | Vorsicht: Kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen. Niedriger Risikograd der Gefährdung. |
|  | Hinweis: Weist auf eine Anweisung hin, die unbedingt zu beachten ist. |
|  | Information: Gibt nützliche Tipps und Empfehlungen. |

1.3 Besondere Gefahren



- Es muss sichergestellt werden, dass der Fitting für die angewendeten Medien und Temperaturen beständig ist. Die Beständigkeit des Fittings bei aggressiven Medien hängt im Einzelfall von vielen Größen ab (z.B. Temperatur, Konzentrationsverhältnis des Mediums, Werkstoff, Umgebung etc.). Es liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers, die Eignung des Fittings für den konkreten Anwendungsfall zu prüfen. Im Zweifel ist sie versuchsweise einzubauen.



- Sicherheitsdatenblätter bzw. die für die verwendeten Medien geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt beachten!



- Vor dem Ausbau des Fittings muss sichergestellt werden, dass sich im Schlauchsystem kein Medium mehr befindet und der Druck vollständig abgebaut ist. Vorsichtig bei giftigen, ätzenden oder heißen Medienrückständen, die aus der Leitung nachfließen oder die in Toträumen verblieben sind.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Fitting ist fachgemäß an das Schlauchsystem anzuschließen.
- Beim Einbau des Fittings ist darauf zu achten, dass äußere mechanische Einwirkungen, wie Schub- und Biegekräfte, nicht auf das Schlauchsystem einwirken.
- Einbau, Inbetriebnahme, Bedienung, Inspektion, Wartung, Fehlersuche und Demontage darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt werden. Das Personal muss aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung in der Lage sein, Montagearbeiten auszuführen, technische Spezifikationen zu beachten und mögliche Gefahren zu erkennen.
- Personal mit mangelhaften Kenntnissen muss geschult und unterwiesen werden.
- Eine genaue Regelung des Verantwortungsbereichs, der Zuständigkeit und der Überwachung des Personals muss erfolgen.

Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine:

- Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei kundenseitiger Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.
- Ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung, auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals, der Betreiber verantwortlich ist.

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Den Fitting nur innerhalb der zulässigen Einsatzbereiche für Druck und Temperatur betreiben.
- Der Fitting darf nur von den in der Dokumentation genannten Betriebsmedien durchströmt werden.
- Der Fitting nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- Der Fitting nicht in teilmontiertem Zustand betreiben.
- Andere Betriebsweisen, sofern nicht in der Dokumentation genannt, mit dem Hersteller abstimmen.



1.6 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

- Jede andere Verwendung außer der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Keine Modifikation am Produkt selbst vornehmen!
- Das Nachrüsten von Komponenten sollte nur nach Rücksprache mit dem Hersteller geschehen.



2 Herstellerangaben

2.1 Beschreibung

Die Fittinge 3F dienen dem sicheren Verbinden von Innen- und Außengewinden z.B. bei Armaturen.

2.2 Transport und Lagerung

- Der Fitting ist vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub zu schützen. Der Lagertemperaturbereich liegt bei 10 - 40°C.
- UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Der Fitting ist in ihrer Originalverpackung zu belassen, um einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.
- Verpackungsmaterial entsprechend den Entsorgungsvorschriften/Umweltschutzbestimmungen entsorgen.



Warnung

3 Technische Daten

3.1 Abmessungen

Die genauen Abmessungen des Fittings können unserer Homepage unter folgendem Link entnommen werden: www.em-technik.com

Sondergrößen können unter info@em-technik.com eingeholt werden.

3.2 Betriebsmedium

- Gasförmige und flüssige Medien, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften des jeweiligen Gehäuse- und Dichtwerkstoffes nicht negativ beeinflussen.
- Bei Fragen zur Beständigkeit mit **emtechnik** in Verbindung setzen.
- Maximal zulässiger Betriebsdruck/Temperatur siehe Drucknutzungstabelle.

3.3 Drucknutzungstabelle

In Abhängigkeit von der Temperatur verändert sich der Nutzungsgrad des Fittings wie folgt:

| Material | PP | PVDF | PFA |
|------------|-------|-------|-------|
| Druckstufe | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| -40°C | | 75% | 75% |
| -20°C | | 100% | 100% |
| 5°C | 100% | 100% | 100% |
| 20°C | 100% | 100% | 100% |
| 30°C | 80% | 80% | 90% |
| 40°C | 70% | 70% | 85% |
| 50°C | 60% | 60% | 80% |
| 60°C | 50% | 50% | 70% |
| 70°C | 40% | 45% | 60% |
| 80°C | 30% | 40% | 50% |
| 90°C | 20% | 35% | 45% |
| 100°C | | 35% | 40% |
| 110°C | | 30% | 35% |
| 120°C | | 25% | 30% |
| 130°C | | 25% | 30% |
| 140°C | | 10% | 25% |
| 150°C | | | 20% |
| 160°C | | | 15% |
| 170°C | | | 10% |
| 180°C | | | 10% |

4 Montage und Bedienung

4.1 Montagehinweise

- Eignung des Fittings für den jeweiligen Einsatzfall sicherstellen. Der Fitting muss für die Betriebsbedingungen des Leitungssystems (Medium, Konzentration, Temperatur und Druck) sowie der jeweiligen Umgebungsbedingungen geeignet sein.
- Den Fitting vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Fittinge nicht einbauen.
- Für die Positionierung und den Einbau des Fittings sind der Planer, die Baufirma oder der Betreiber verantwortlich. Planungsfehler und Einbaufehler können die sichere Funktion des Fittings beeinträchtigen und ein erhebliches Gefährdungspotential darstellen.
- Nach Einbau des Fittings eine Dichtheits- und Funktionskontrolle durchführen.



Warnung



Warnung

4.2 Benötigtes Werkzeug

Benötigtes Werkzeug für Einbau und Montage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

4.3 Gewindeseite anschließen



- Der Fitting muss frei von mechanischen Spannungen angeschlossen werden.
- Der Fitting kann über ein Innen- oder Außengewinde (ISO, DIN, ANSI) verfügen und kann mit verschiedenen Verbindungselementen des emtechnik-Systems verbunden werden.

| Zylindrische Gewinde | | Konische Gewinde |
|---|--------|--|
| Bei Zylindrischen Gewinden (G, M oder UNF) erfolgt die Abdichtung über einen Dichtbund. Alternativ ist auch eine Ausführung mit O-Ring möglich. | | Bei Konischen Gewinden (NPT) erfolgt die Abdichtung über das Gewinde selbst. |
| Dichtbund | O-Ring | Gewinde |
| | | |



- Jede Gewindeart immer nur mit derselben Gewindeart verbinden.
- Bei der Verwendung eines Kunststoffittings in Kombination mit einer metallischen Armatur wird ein zusätzliches Abdichten mit Teflon®band empfohlen.

4.4 Tabelle für Drehmomente

| Kunststoff | Gewinde | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | G 1/8" | G 1/4" | G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" |
| PP | 1,0–1,5 | 2,5 | 5,0–6,0 | 5,0 | 10,0 |
| PVDF | 1,0–2,0 | 5,0 | 5,0–7,0 | 10,0 | 15,0 |
| PFA | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 |

Alle Angaben in Nm

4.5 Befestigungsmöglichkeiten

Für Fittinge ist keine Befestigung vorgesehen.

5 Inbetriebnahme



- Gegen Leckage vorbeugen: Schutzmaßnahmen gegen Überschreitung des maximal zulässigen Drucks durch eventuelle Druckstöße vorsehen.
- Fitting auf Dichtheit und Funktion prüfen.
- Bei neuen Anlagen und nach Reparaturen das Leitungssystem spülen, um schädliche Fremdstoffe zu entfernen.

6 Wartung

- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind Fittinge nahezu verschleißfrei und bedarf in der Regel keiner Wartung.
- Der Betreiber muss regelmäßige Sichtkontrollen der Fittinge entsprechend den Einsatzbedingungen und des Gefährdungspotenzials zur Vorbeugung von Undichtheit und Beschädigungen durchführen.

7 Entsorgung

- Bei der Entsorgung der Fittinge und der Verpackung sind die jeweiligen Entsorgungsvorschriften/Umweltschutzbestimmungen zu beachten.
- Bei der Entsorgung von Fittingen ist auf etwaige Restanteile von giftigen oder ätzenden Medien zu achten.



8 Rücksendung

Rücksendung erst nach Rücksprache mit emtechnik.



1. Rücksprache mit emtechnik halten.
2. Fitting ordnungsgemäß entleeren.
3. Den Fitting grundsätzlich spülen und reinigen, besonders bei schädlichen, explosiven, heißen oder anderen risikoreichen Fördermedien.
4. Bei Fittingen, die mit aggressiven, ätzenden, brennbaren, giftigen oder wassergefährdenden Medien betrieben wurden, muss immer eine vollständig ausgefüllte Unbedenklichkeitserklärung beigelegt werden.

9 Fehlersuche / Störungsbehebung

| Fehler | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Verbindung zwischen Gewindeseite und Anlage undicht | Dichtfläche beschädigt | Dichtmittel verwenden, (siehe 4.3) |
| Kein Durchfluss | Fitting ist verstopft | Reinigung durchführen oder ersetzen |

10 Herstellererklärung

- Unsere Produkte fallen nicht in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Gleichwohl können sie in eine als Maschine geltende Installation eingebaut werden. In diesem Fall ist folgender Hinweis zu beachten: unsere Produkte dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die unsere Produkte eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
- Aufgrund der Fluidklasse, des Drucks und der Nennweite fallen unsere Produkte unter Diagramm 8 der Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU. Aufgrund des Verhältnisses von Nennweite, Druck und Volumen fallen sie unter Artikel 4 Absatz 3 und werden nach geltender guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie dürfen keine CE-Kennzeichnung tragen.
- Die Garantie des Produktes verfällt in folgenden Fällen: bei Einsatzbedingungen, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der technischen Spezifikation entsprechen, bei nicht fachgerechter Installation oder Montage, bei nicht zweckmäßigem Einsatz sowie bei Demontage oder Modifikation.
- Missachtung der Angaben kann zu Verletzungen, Sachschäden, Funktionsstörungen und Verunreinigungen durch austretendes Medium führen.



Warnung

11 Kontakt

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

EM-Technik GmbH

| | |
|-----------------|---------------------|
| Industriestr. 2 | Tel +49 6237 407-0 |
| 67133 Maxdorf | Fax +49 6237 407-77 |
| Deutschland | info@em-technik.com |